



SOLAR-THERMOMETER/HYGROMETER

- Raum- und Außentemperaturanzeige in °C/°F mit Speicherung der Minimal- und Maximalwerte
- Anzeige der Luftfeuchtigkeit als RH% mit Speicherung der Minimal- und Maximalwerte
- Temperatursonde zur Aussentemperaturmessung mit Kabel (1.5m lang)
- Anzeige der Innenraumkomfortstufe durch die Symbole eines heiteren oder betäubten Gesichts

Grundeinstellung

- Entfernen Sie den Isolations-Streifen.
- Warten Sie bis alle Daten angezeigt werden.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Solar Panel.

Batteriewechsel:

- Bedecken Sie das Solar Panel.
- Entfernen Sie die alte Batterie.
- Warten Sie 2 Minuten bis alle Daten verschwunden sind.
- Legen Sie eine neue Batterie ein. Warten Sie bis alle Daten angezeigt werden. Bei Problemen wiederholen Sie Schritt 1-4.
- Nehmen Sie die Abdeckung vom Solar Panel.

Hinweis: Zur Sicherstellung einer optimalen Anzeigegenauigkeit wird empfohlen, die Batterie des Anemometers einmal jährlich zu erneuern.



Bitte beteiligen Sie sich am aktiven Umweltschutz und entsorgen Sie verbrauchte Batterien nur bei den autorisierten Sammelstellen.

Funktionstasten:

°C/°F-Taste: Drücken zur Umschaltung zwischen den Anzeigen der Temperaturwerte in °C/°F.

MIN/MAX-Taste:

- Zum Umschalten zwischen der aktuellen / maximalen / minimalen Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden zum Rückstellen aller minimalen und maximalen Speicherwerte.

Solar-Panel-Funktion:

- Wenn die Umgebung hell genug ist, wird die Station mit dem Solarpanel als Stromquelle versorgt.
- Ist die Umgebung nicht hell genug, wird die Batterie als Stromquelle verwendet.
- Ist die Umgebung zu dunkel, wird das LCD ausgeschaltet. Ist die Umgebung wieder hell genug, schaltet sich das LCD automatisch wieder ein.

Die Komfortstufen-Symbole (☺ ☹):

Angenehm: Ein heiteres Gesicht "☺" erscheint bei einer Raumtemperatur zwischen 18°C und 24°C und einer rel. Raumluftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%.

Unangenehm: Ein betäubtes Gesicht "☹" erscheint bei Messwerten, die sich außerhalb des angenehmen Bereichs befinden.

Technische Daten:

Raumtemperatur Messbereich:

0°C bis 50°C mit 0,1°C Auflösung / 32°F bis 122°F mit 0,2°F Auflösung (Anzeige "OF.L" außerhalb dieses Bereichs)

Außentemperatur Messbereich:

-29,9°C bis 59°C mit 0,1°C Auflösung / -21,8°F bis 138,2°F mit 0,2°F Auflösung (Anzeige "OF.L" außerhalb dieses Bereichs)

Raumluftfeuchtigkeit Messbereich:

20% - 95% (Wenn die Raumtemperatur außerhalb des Messbereichs liegt, erfolgt bei der Luftfeuchtigkeit die Anzeige "—"; "19%" wird bei einer Luftfeuchtigkeit unter 20%, "96%" bei einer Luftfeuchtigkeit über 95% angezeigt)

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsprüfintervalle: Alle 20 Sekunden (oder alle 2 Minuten bei Batterietiefstandsanzeige)

Stromversorgung: 1 x Knopfzelle LR44, 1.5V

Batterielebensdauer: Etwa 12 Monate

Abmessungen (L x B x H): 83 x 14 x 52mm

Haftungsausschluss:

- Elektrischer und elektronischer Abfall enthält schädliche Substanzen. Die Entsorgung von Elektronikabfall in der freien Natur und/oder auf nicht genehmigten Schuttabladeplätzen zerstört nachhaltig die Umwelt.
- Zur Erlangung der Adressen legaler Schuttabladeplätze mit selektiver Abfallverwertung kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen und/oder regionalen Verwaltungsbehörden.
- Alle elektronischen Geräte müssen ab sofort dem Recycling zugeführt werden. Dazu muss jeder Anwender seinen aktiven Beitrag bei der Erfassung, dem Recycling und der Wiederverwendung von elektrischem oder elektronischem Abfall leisten.
- Die uneingeschränkte Entsorgung von Elektronikabfall schadet der öffentlichen Gesundheit und der Qualität der Umwelt.
- Elektronischer Abfall darf unter keinen Umständen mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- Wie auf der Geschenkverpackung und auf dem Produkt vermerkt, ist es für den Anwender höchst empfehlenswert, die "Bedienungsanleitung" aufmerksam zu lesen.
- Hersteller und Händler übernehmen keine Verantwortung für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich daraus ergeben.
- Dieses Produkt darf nicht für medizinische Zwecke oder für die Information der Öffentlichkeit benutzt werden.
- Die technischen Daten dieses Gerätes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Diese Anleitung darf ohne schriftliche Genehmigung durch den Hersteller auch nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

SOLAR THERMOMETER/HYGROMETER

- Displays indoor and outdoor temperature in °C/°F with MIN/MAX records
- Display indoor humidity in RH% with MIN/MAX records.
- 1.5 meter cable with sensing probe for the outdoor temperature
- Indoor comfort level indicator - happy or sad face icons

Initial set-up:

- Remove the insulation tape.
- Wait for all data to be displayed.
- Remove the solar panel protector.

Battery change:

- Completely cover** the solar panel.
- Remove the used battery from the battery compartment.
- Wait for **2 minutes** for all data to be cleared.
- Re-insert a new battery and wait for all data to be displayed. If problems occur, repeat the steps from 1-4.
- Uncover the solar panel.

Note: it is recommended to replace the battery in the unit on an annual basis to ensure optimum accuracy of this unit.



Please help in the preservation of the environment. Return used batteries to an authorised depot.

Keys functions:

°C/°F key: To toggle between degree Celsius and Fahrenheit.

MIN/MAX key:

- To toggle between the current minimum / maximum indoor and outdoor temperature and humidity.
- Press and hold for 3 seconds to reset all MIN/MAX records to current temperature.

Solar panel function:

- If the surrounding environment is luminous enough, the station will use the solar panel as power source.
- If the surrounding environment is not luminous enough, the station will use the battery as power source.
- If the surrounding environment is dark, the LCD will be OFF. It will automatically turn ON once the environment is luminous enough.

The comfort level indicator (☺ ☹):

Comfortable: a happy face icon "☺" indicates a temperature level between 18°C - 24°C and relative humidity reading between 40% - 60%

Uncomfortable: a sad face icon "☹" indicates any value outside the comfortable range.

Specifications:

Indoor temperature measuring range:

0°C to 50°C with 0.1°C resolution / 32°F to 122°F with 0.2°F resolution (OF.L displayed if outside this range)

Outdoor temperature measuring range:

-29.9°C to 59°C with 0.1°C resolution / -21.8°F to 138.2°F with 0.2°F resolution (OF.L displayed if outside this range)

Indoor humidity measuring range:

20% - 95% ("—" is displayed for humidity if the indoor temperature is outside the temperature range; "19%" will be displayed if the reading is lower than 20%; "96%" will be displayed if the reading is higher than 95%)

Temperature and humidity checking interval:

Every 20 seconds (or every 2 minutes if the low battery icon is shown)

Battery consumption: 1 x button cell, LR44, 1.5V

Battery life: approximately 12 months

Dimensions (L x W x H): 83 x 14 x 52mm

Liability Disclaimer:

- The electrical and electronic wastes contain hazardous substances. Disposal of electronic waste in wild country and/or in unauthorized grounds strongly damages the environment
- Please contact your local or/and regional authorities to retrieve the addresses of legal dumping grounds with selective collection
- All electronic instruments must from now on be recycled. User shall take an active part in the reuse, recycling and recovery of the electrical and electronic waste.
- The unrestricted disposal of electronic waste may do harm on public health and the quality of environment.
- This product must however not be thrown in general rubbish collection points.
- As stated on the gift box and labeled on the product, reading the "User manual" is highly recommended for the benefit of the user.
- The manufacturer and supplier cannot accept any responsibility for any incorrect readings and any consequences that occur should an inaccurate reading take place.
- This product is not to be used for medical purposes or for public information.
- This product is only designed to be used in the home as indication of the future weather and is not 100% accurate. Weather forecasts given by this product should be taken only as an indication and not as being totally accurate.
- The specifications of this product may change without prior notice.
- This product is not a toy. Keep out of the reach of children.
- No part of this manual may be reproduced without written consent of the manufacturer.

THERMOMÈTRE/HYGROMÈTRE SOLAIRE

- Affichage de la température intérieure et extérieure en °C/°F avec relevés MIN/MAX
- Affichage de l'humidité intérieure en RH% avec relevés MIN/MAX
- Câble de 1,5 mètre avec sonde pour relever la température extérieure
- Indicateur de confort intérieur – visage heureux ou triste

Mise en œuvre initiale :

- Retirer le ruban isolant.
- Attendre que toutes les données s'affichent.
- Retirer le film protecteur du capteur solaire.

Changement de la pile:

- Couvrir entièrement** le capteur solaire.
- Retirer la pile usagée du compartiment des piles.
- Attendre **2 minutes** afin que toutes les données s'effacent.
- Re-insérer une pile neuve et attendre que toutes les données s'affichent. Si des problèmes surviennent, répéter les étapes de 1 à 4.
- Découvrir le capteur solaire.

Note : Afin d'assurer l'exactitude de cet appareil, remplacer la pile au moins une fois par an.



Contribuez à la préservation de l'environnement et déposez toutes piles usagées dans une décharge autorisée.

Touches de fonction :

Touche °C/°F : Pour alterner entre température en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F).

Touche MIN/MAX :

- Pour basculer entre les relevés minimum/maximum de températures intérieure et extérieure et de l'humidité intérieure.
- Pour réinitialiser tous les relevés MIN/MAX.

Fonction de panneau solaire:

- Si l'environnement est suffisamment lumineux, la station va utiliser le panneau solaire comme source d'énergie.
- Si l'environnement n'est pas suffisamment lumineux, la station va utiliser la pile comme source d'énergie.
- Si l'environnement est sombre, l'écran LCD s'éteint. Il s'allumera automatiquement dès que l'environnement est à nouveau suffisamment lumineux.

Les indicateurs de niveau de confort (☺ ☹) :

Confortable : Une icône de visage heureux "☺" sera affichée si la température intérieure est comprise entre 18°C et 24°C et si l'humidité intérieure est comprise entre 40% et 60%.

Inconfortable : Une icône de visage triste "☹" sera affichée pour toute valeur hors de la gamme de températures confortables.

Caractéristiques techniques :

Plage de mesure de la température intérieure :

De 0°C à 50°C, résolution de 0,1°C / de 32°F à 122°F, résolution de 0,2°F ("OF.L" affiché en dehors de cette plage)

Plage de mesure de la température extérieure :

De -29,9°C à 59°C, résolution de 0,1°C / de -21,8°F à 138,8°F, résolution de 0,2°F ("OF.L" affiché en dehors de cette plage)

Plage de mesure de l'humidité intérieure :

De 20% à 95% ("—" s'affiche pour l'humidité si la température intérieure est en dehors de la plage de mesure; "19%" s'affiche si l'humidité est inférieure à 20%; "96%" s'affiche si l'humidité est supérieure à 95%)

Intervalle de relevé des données de température et d'humidité

intérieures: toutes les 20 secondes (ou toutes les 2 minutes si l'indicateur de pile faible est affiché)

Alimentation: 1 x pile LR44, 1.5V

Durée de vie de la pile: environ 12 mois

Dimensions (L x l x H): 83 x 14 x 52mm

Informations des consommateurs:

- Le rejet des déchets électroniques dans des décharges sauvages et/ou non contrôlées nuit fortement à l'environnement
- Consultez les services officiels locaux ou régionaux pour connaître les points de collecte sélective et de traitement les plus proches de chez vous
- Tous les appareils électroniques doivent être désormais recyclés. Chaque utilisateur doit contribuer activement au recyclage de ses propres déchets
- Le rejet sauvage des déchets électroniques peut avoir des conséquences sur la santé publique et sur la qualité de l'environnement
- Ainsi qu'il est indiqué sur la boîte et sur le présent produit, la lecture du manuel est recommandée pour une utilisation optimisée ; ce produit ne doit pas être jeté dans des poubelles non-spécialisées.
- Le fabricant et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité pour tous relevés incorrects et toutes conséquences consécutives à des relevés incorrects.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou pour l'information du public.
- Cet appareil n'est conçu que pour un usage individuel à titre d'indication du temps qu'il va faire et ne prétend pas être rigoureusement exact. Les prévisions météo indiquées par cet appareil ne doivent être considérées qu'à titre d'information et ne peuvent être totalement exactes.
- Les spécifications de ce produit sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
- Ce produit n'est pas un jouet. Le conserver hors de la portée des enfants.
- La reproduction de tout ou partie de ce livret est interdite sans l'accord écrit du fabricant.

SOLAR THERMOMETER/HYGROMETER

- Weergave binnen-en buitentemperatuur op °C/°F met MIN/MAX-registraties
- Weergave vochtigheidsgegevens in RH% met MIN/MAX-registraties
- 1.5 meter snoer met sensor voor meting buitentemperatuur
- Aanduiding behaaglijkheidsniveau binnenshuis – blij of bedroefd gezichtje.


Eerste installatie:

1. Verwijder de isolatie tape.
2. Wacht tot alle gegevens die moeten worden weergegeven.
3. Verwijder de beschermer zonnepaneel.

Vervangen van de batterij:

1. Volledig te dekken met het zonnepaneel.
2. Verwijder de gebruikte batterij uit de batterij.
3. Wacht 2 minuten om alle gegevens te wissen.
4. Opnieuw invoegen van een nieuwe batterij. En laat alle gegevens worden weergegeven. Als er problemen optreden, herhaalt u stappen 1-4.
5. Onthul het zonnepaneel.

Opmerking: het is aanbevolen om de batterij jaarlijks te vervangen ten behoeve van het optimale functioneren van het toestel.



Functietoetsen:

°C/°F-toets: Drukken om te verspringen tussen °C/°F.

MIN/MAX-toets:

- Wisselen tussen de huidige / minimum/ maximum binnen-en buitentemperatuur en vochtigheid.
- Indrukken ongeveer 3 seconden om alle MIN/MAX temperatuur waarden te annuleren.

Zonnepaneel functie:

- Als de omgeving is helder genoeg is, zal het station gebruik maken van de zonnepaneel als stroombron.
- Als de omgeving niet helder genoeg, het station zal het gebruik van de batterij als stroombron.
- Als de omgeving donker is, zal het LCD-scherm worden uitgeschakeld. Het zal automatisch ingeschakeld als de omgeving is helder genoeg.

Symbooltjes van behaaglijkheidsnivo (☺☹):

Behaaglijk: Een blij gezichtje “☺” geeft een temperatuursnivo aan tussen 18°C en 24°C en luchtvochtigheid tussen 40% en 60%.

Onbehaaglijk: Een bedroefd gezichtje “☹” geeft een waarde buiten de bereik van behaaglijkheid.

Specificaties:

Binnentemperatuur meetbereik:
0°C t/m 50°C met 0,1°C resolutie / 32°F t/m 122°F m et 0,2°F resolutie (“°OF.L” verschijnt indien buiten dit bereik)

Buitentemperatuur meetbereik:
-29,9°C t/m 59°C met 0,1°C resolutie / -21,8°F t/m 138,2°F met 0,2°F resolutie (“°OF.L” verschijnt indien buiten dit bereik)

Relatieve binnenvochtigheid meetbereik:
20% t/m 95% (“—”Verschijnt voor luchtvochtigheid indien de binnentemperatuur buiten de meetbereik is: “19%” zal worden weergegeven als de lezing lager is dan 20%; “96%” zal worden weergegeven als de lezing is hoger dan 95%)

Meetinterval temperatuur en luchtvochtigheid gegevens: elke 20 seconden (of elke 2 minuten als de batterij bijna leeg is pictogram wordt weergegeven)

Voeding: 1 x batterij LR44, 1.5V

Levensduur batterij: Ongeveer 12 maanden

Afmetingen (L x B x H): 83 x 14 x 52mm

Beperkte aansprakelijkheid:

- Het sluitstorten van elektronisch afval is schadelijk voor onze natuur.
- Contacteer uw plaatselijke autoriteit voor het bekomen van een erkend adres in uw buurt waar u afgedankt elektronisch materiaal kan achterlaten.
- Alle elektronische apparaten moeten nu gerecycled worden. Elke

- gebruiker moet deelnemen in het recyclageproces.
- Het sluitstorten kan ernstige gevolgen hebben voor de publieke gezondheid en de natuur.
 - Zoals aangeduid op de verpakking is het ten eerste aanbevolen eerst de gebruikershandleiding te lezen, dit product mag niet in het dagelijkse huisvuil meegegeven worden.
 - De fabrikant en leverancier accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor foutieve registraties van de apparatuur en de mogelijke gevolgen daarvan.
 - Dit product is niet geschikt voor medische doeleinden of voor informatie aan het algemene publiek.
 - Dit product is enkel ontworpen voor gebruik thuis als indicatie van toekomstig weer en is niet 100% accuraat. Weersvoorspellingen en barometrische prognoses van dit product zijn slechts indicatief en niet geheel nauwkeurig.
 - De specificaties van dit product kunnen tussentijds gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.
 - Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden.
 - Geen enkel deel van deze handleiding mag gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

TERMOMETRO/IGROMETRO SOLARE

- Visualizzazione della temperatura interna e esterna in °C/°F con registrazione della MIN/MAX
- Visualizzazione dell'umidità in RH% con registrazione della MIN/MAX
- Cavo da 1.5 metri con sonda a sensori per il rilevamento della temperatura esterna
- Indicatore del livello di comfort interno - icone sorriso o triste


Impostazione iniziale:

1. Rimuovere il nastro isolante.
2. Attendere che tutti i dati da visualizzare.
3. Rimuovere la protezione del pannello solare.

Cambio della batteria:

1. Coprire completamente il pannello solare.
2. Rimuovere la batteria scarica dal vano batterie.
3. Attendere 2 minuti per tutti i dati da cancellare.
4. Re-inserire una nuova batteria. E attendere che tutti i dati da visualizzare. In caso di problemi, ripetere i passaggi 1-4.
5. Scoprire il pannello solare.

Nota: si raccomanda di sostituire la batteria dell'apparecchio almeno una volta l'anno per garantire la precisione delle misurazioni.



Tasti di funzione:

Tasto °C/°F: Premere per commutare tra temperatura °C/°F.

Tasto MIN/MAX:

- Per commutare fra i dati della temperatura interna e esterna e dell'umidità correnti/minimi/massimi.
- Tenere premuto per circa 3 secondi per resettaggio di tutte le registrazioni MIN/MAX.

Pannello solare funzione:

- Se l'ambiente circostante è abbastanza luminosa, la stazione utilizzerà il pannello solare come fonte di energia.
- Se l'ambiente circostante non è abbastanza luminosa, la stazione utilizzerà la batteria come fonte di energia.
- Se l'ambiente circostante è buio, il display si spegne. Si accende automaticamente una volta che l'ambiente è sufficientemente luminoso.

Indicatori del livello di comfort (☺☹):

Piacevole: sul display appare un'icona a forma di sorriso “☺”, che indica il livello della temperatura fra 18°C e 24°C gradi centigradi, e un livello di umidità tra il 40% e il 60%.

Sgradevole: sul display appare un'icona con una faccia triste “☹”, indicando ogni altro valore al di fuori degli intervalli indicati sopra.

Specifiche tecniche:

Gamma de temperatura interna:
da 0°C a 50°C con risoluzione di 0,1°C / da 32°F a 122°F con risoluzione di 0,2°F (si visualizza “°OF.L” se al di fuori di questa gamma)

Gamma de temperatura esterna:

da –29,9°C a 59°C con risoluzione di 0,1°C / da –21,8°F a 138,2°F con risoluzione di 0,2°F (si visualizza “°OF.L” se al di fuori di questa gamma)

Gamma dell'umidità relativa interna:

da 20% a 95% (“—” Appare per la umidità se la temperatura è al di fuori della gamma della temperatura interna, “19%” viene visualizzato se la lettura è inferiore al 20%, “96%” verrà visualizzato se la lettura è superiore al 95%)

Intervalli di misurazione de la temperatura e umidità: ogni 20 secondi (o ogni 2 minuti se l'icona della batteria viene visualizzata)

Alimentazione: 1 x batteria LR44, 1.5V

Durata della batteria: circa 12 mesi

Dimensioni (L x L x A): 83 x 14 x 52mm

Limitazione di responsabilità

- Lo smaltimento di rifiuti elettronici in discariche abusive o non controllate danneggia l'ambiente.
- Vi preghiamo di contattare l'ente di smaltimento rifiuti locale per conoscere il luogo predisposto per lo smaltimento dei rifiuti elettronici a voi più vicino.
- Tutti gli strumenti elettronici debbono essere riciclati. Ogni utente deve contribuire attivamente al riciclaggio dei propri rifiuti elettronici.
- Gettare nell'ambiente i rifiuti elettronici può avere conseguenze gravi sulla salute pubblica e sulla qualità dell'ambiente stesso.
- Come evidenziato sulla scatola e sul prodotto, è raccomandata la lettura del manuale di istruzioni per un uso ottimale del prodotto; questo prodotto non deve essere gettato in contenitori di rifiuti generici.
- Il fabbricante o il fornitore non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza dovuta ad una lettura scorretta dell'apparecchio.
- Questo prodotto non deve essere usato per scopi medici o per diffondere informazioni pubbliche.
- Questo prodotto è stato concepito solamente per uso domestico come indicatore delle previsioni del tempo, e non dispone di una precisione del 100%. Le previsioni fornite da questo prodotto devono soltanto essere considerate come un'indicazione, e non come assolutamente precise.
- Le specifiche tecniche di questo prodotto possono variare senza preavviso.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori della portata dei bambini.
- Non si può riprodurre questo manuale, interamente o parzialmente, senza il previo consenso scritto del fabbricante.

SOLAR TERMÓMETRO/HIGROMETRO

- Visualización de temperatura interior y exterior en °C/°F con registro de los valores MIN/MAX
- Visualización de datos de humedad en RH% con registro de los valores MIN/MAX
- 1.5 metro de cable con una sonda para registrar y medir la temperatura al aire libre
- Indicador del nivel de comodidad en interiores –con los iconos de una carita feliz o triste


Puesta en funcionamiento inicial:

1. Retire la cinta aislante.
2. Espere a que todos los datos que se vea.
3. Retire el protector del panel solar.

Cambio de la pila:

1. Cubra completamente el panel solar.
2. Retire la batería usada del compartimento de la batería.
3. Espere 2 minutos para que todos los datos para borrar.
4. Vuelva a insertar una batería nueva. Y esperar a que todos los datos que se vea. Si se producen problemas, repita los pasos 1 a 4.
5. Descubra el panel solar.

Nota: se recomienda cambiar la batería de la unidad anualmente para asegurar la óptima exactitud de esta unidad.



Teclas de función:

Tecla °C/°F : Pulse para alternar entre °C/°F.

Tecla MIN/MAX :

- Para alternar entre los datos actuales y los mínimos / máximos datos de la temperatura interior y al aire libre, y humedad.
- Pulse 3 segundos para borrar todos los registros de valores MIN/MAX.

Función del panel solar:

- Si el entorno es lo suficientemente brillante, la estación se utilice el panel solar como fuente de energía.
- Si no es el entorno lo suficientemente brillante, la estación se utilice la batería como fuente de energía.
- Si el entorno es oscuro, la pantalla LCD se apagará. Automáticamente se encenderá una vez que el ambiente es bastante brillante.

Los indicadores del nivel de comodidad (☺☹):
Cómo: Un icono de la cara feliz “☺” indicando un nivel de temperatura entre 18°C y 24°C y de humedad entre 40% y 60%.

Incómodo: Un icono de la cara triste “☹” indicando cualquier dato por fuera del rango o escala del nivel de comodidad.

Specificatciones:

Margen de medición de la temperatura interior:
0°C a 50°C con 0,1°C de resolución / 32°F a 122°F c on 0,2°F de resolución (Se visualiza “°OF.L” si se excede este margen)

Margen de medición de la temperatura exterior:
-29,9°C a 59°C con 0,1°C de resolución / -21,8°F a 138,2°F con 0,2°F de resolución (Se visualiza “°OF.L” si se excede este margen)

Margen de la humedad relativa interior:
20% a 95% (“—” Muestra per la humedad si la temperatura interior está fuera del rango de temperatura interior, “19%” se mostrará si la lectura es inferior al 20%, “96%” se mostrará si la lectura es superior al 95%)

Intervalos de comprobación de la temperatura y humedad: cada 20 segundos (o cada 2 minutos si el icono de batería baja se muestra)

Consumo: 1 x pila LR44, 1.5V

Ciclo de duración de la pila: aproximadamente 12 meses

Dimensiones (L x A x A): 83 x 14 x 52mm

Exclusión de Responsabilidades:

- Los residuos de material electrónico contienen sustancias.Tirar los residuos electronicos en el campo o cualquier vertedero que no este controlado puede causar fuertes daños en el medio ambiente
- Por favor contacte con su ayuntamiento para conocer los puntos cercanos de recogida de este tipo de residuos
- Todos los instrumentos electronicos deben ser actualmente reciclados. Cada usuario debe contribuir activamente en el reciclado usando los puntos de recogida adecuados
- Desprenderse de material electrónico en vertederos sin controlar puede tener consecuencias en la salud publica y el medio ambiente
- Como esta indicado en la caja de este producto se recomienda leer el manual de usuario para optimizar su uso. Este producto no debe ser tirado en cualquier cubo de basura.
- El fabricante y el distribuidor no aceptan ninguna responsabilidad por lecturas incorrectas y cualquier consecuencia que se pueda presentar debido a la toma de una lectura inexacta.
- Este producto no deberá ser usado con propósitos médicos o para información pública.
- Este producto es únicamente diseñado para su uso en casa y como una indicación del tiempo futuro y no es 100% exacto. Los pronósticos del tiempo de este producto deben ser tomados simplemente como una indicación y no como algo totalmente exacto.
- Las especificaciones de este producto pueden variar sin previo aviso.
- Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Ninguna parte de este manual puede ser reproducido sin consentimiento por escrito del fabricante.

